



检测报告

Test Report

送检企业: 南城县宏泰实业有限公司

样品名称: 静音导轨

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250317A1806

样品名称	: 静音导轨	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 南城县宏泰实业有限公司		
委托单位地址	: 江西省抚州市南城县株良镇工业园区		
生产单位	: 南城县宏泰实业有限公司		
生产单位地址	: 江西省抚州市南城县株良镇工业园区		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025年03月01日-2025年03月17日
签发日期	: 2025年03月17日		
检验依据	: QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



检测报告

检验项目		检验方法	检验要求	检验结果
过载	垂直向下静载荷	抽屉导轨加载试验负荷 M。 抽屉拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角垂直向下加载 10 次。 加载：200 N	a) 所有组件或连接件不应断裂损坏； b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d) 五金连接件不应松动； e) 所有组件的功能不应损害； f) 抽屉导轨及其组件不应分离	符合
	水平侧向静载荷	抽展导轨加载试验负荷 M。 抽屉拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点水平各加载 5 次。 加载：100 N		符合
	猛关或猛开	抽屉导轨加载试验负荷 M。 将抽屉导轨拉出 300 mm(拉出长度不足 300 mm 时充分拉出)，在悬挂质量 m 的作用下猛关抽屉，试验 10 次。 将抽屉导轨从满开位置推进 300 mm(导轨行程长度不足 300 mm 时推到满关位置)，在悬挂质量 m 的作用下猛开抽屉，试验 10 次。 悬挂质量 m:8.9 kg		符合
耐腐蚀		按照 QB/T 3826 规定进行。	18 h. 1.5 mm 以下锈点不应超过 20 点/dm ² ，其中直径 1.0 mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm ² (距离边缘枝用 2 mm 以内的不计)。	符合 (见结果 1)
耐久性试验		抽拉试验	80000 次	无损坏，功能正常

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





报告编号: HYI20250317A1806

结果 1:

试验控制: 中性盐雾测试(依据标准 QB/T 3826-1999)

试验条件:

盐溶液浓度	(50±5) g/L
盐溶液 pH 值	6.5~7.2
试验箱温度	(35±2)C
在 80cm ² 的面积上盐雾沉降率	1~2 mL /h
试验仪器	盐雾试验机 (AJHL070-2)

试验结果:

样品	暴露时间	试验要求	试验结果
1#	18h	1.5mm 以下锈点不应超过 20 点 /dm ² , 其中 1.0mm 以上的锈点不应超	无锈点
2#	18h	过 5 点/dm ² 。(距离边缘棱角 2mm 以内的不计)	无锈点

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20250317A1806

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com