



检测报告

Test Report

送检企业: 芜湖国信大酒店有限公司

样品名称: 废水、有组织废气、区域环境噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250421B435

1. 检测信息

委托方	芜湖国信大酒店有限公司		
委托方地址	芜湖市鸠江区经济开发区浦江路 5 号		
联系人	王主任	联系电话	0553-7516283
采样日期	2025.04.08	送样日期	/
委托日期	2025.04.08	检测日期	2025.04.09~04.21
检测内容及依据	废水		
	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986	
	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	
	悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989	
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
	五日生化需氧量	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	
	动植物油	水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	
	有组织废气		
	油烟	饮食业油烟排放标准(试行)GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法	
		固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	
噪声			
区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		
检测仪器及编号	PHS-3C 型 pH 计/SB-004	HCA-101COD 消解器/SB-115	
	数字式滴定器/SB-016	BSA224 (220g/0.1mg) 分析天平/SB-002	
		GZX-9140MBE 电热鼓风干燥箱/SB-010	
	T6 新悦可见分光光度计/SB-067	JLBG-126U 红外分光测油仪/SB-072	
		噪声统计分析仪 AWA6228+/SB-030	
		TH-880F 微电脑烟尘平行采样仪/SB-073	
		JPSJ-605F 溶解氧测量仪-台式/SB-007	
	生化培养箱/SB-022		

 报告编制: 张华伟

 报告审核: 杨泽群

 报告签发: 杨泽群


This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20250421B435

废水检测结果

表 1

检测项目	采样地点、样品编号及状态
	废水总排口
	25FS0409-10a (微白、微浑)
pH 值(无量纲)	6.99
化学需氧量(mg/L)	144
悬浮物(mg/L)	10
氨氮(mg/L)	8.65
五日生化需氧量(mg/L)	41.5
动植物油(mg/L)	1.13

油烟检测结果

表 2

检测点位	油烟处理设施后				
工艺设备名称	灶头				
净化设备名称	油烟净化器				
折且江头个数(个)	10				
买利油烟浓度 C (mg/m ³)	2.22	2.21	1.05	0.52	0.69
三均油烟浓度 C (mg/m ³)	1.54				
折工为早灶基准风量 时 排武浓度(mg/m ³)	1.07				
备注	依据标准因 0.52 小于最大值 2.22 的四分之一, 故该值无效, 不计入平均 值计算。				

油烟处理设施后排放口烟气参数

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





报告编号: HYI20250421B435

表 3

测点管道尺寸 (m)	烟气流速 V_s (m/s)	实测烟气量 Q_s (m ³ /h)
0.60×0.65	11.44	1.39×10 ⁴

噪声检测结果

表 4

测点编号	测点名称	主要声源	区域环境噪声测量值 Leq dB(A)	
			昼间	夜间
1#	测点 1#	生活噪声	55.9	46.6
2#	测点 2#	生活噪声	53.5	48.2
3#	测点 3#	生活噪声	57.4	47.7
4#	测点 4#	生活噪声	56.6	48.6
天气	晴	风向及风速	西风、2.3(m/s)	
备注	测量时无其他噪声干扰, 周围环境满足测量条件, 测点示意图见附件。			

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com





报告编号: HYI20250421B435

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告未审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com