



检测报告

Test Report

送检企业: 江西晟源环境科技有限公司

样品名称: 超声波明渠流量计

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co. Ltd



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com 网址 <http://www.hongyi-lab.com/>



报告编号: HYI250709HA6205

样品名称	: 超声波明渠流量计	型号规格	: WH-MQ800
商标	: 沃环	样品数量	: 1 台(套)
委托单位	: 江西晟源环境科技有限公司		
委托单位地址	: 江西省吉安市泰和县工业园区井冈山大道		
生产单位	: 无锡沃环仪表科技有限公司		
生产单位地址	: 无锡市梁溪区金山四支路 11-2-4 层		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 07 月 02 日至 2025 年 07 月 09 日
签发日期	: 2025 年 07 月 09 日		
检验依据	: 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》(HJ15-2019)		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好(含数字量输出接口、模拟量输出接口。)		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 53.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		
备注	: /		

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

检测专用章

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com 网址: http://www.hongyi-lab.com/



检测内容

检测项目	单位	标准要求	测试结果	判定
基本要求	/	符合 HJ 15-2019 标准中 4.2 要求。	符合要求	合格
功能要求	/	符合 HJ 15-2019 标准中 4.3 要求。	符合要求	合格
液位测量误差	mm	≤ 3	0.3	合格
流量测量误差	%	≤ 2	1.4	合格
液位精密度	%	≤ 0.5	0.01	合格
流量精密度	%	≤ 0.5	0.06	合格
期间漂移	%	≤ 1	0.2	合格
电压稳定性	%	≤ 1	0.03	合格
计时误差	%	≤ 0.5	0.02	合格
最小维护周期	h	≥ 168	>168	合格
液位比对误差	mm	≤ 4	0.8	合格
流量比对误差	%	≤ 5	-1.8	合格

检测结论: 经检测, 此台超声波明渠流量计已检测的技术性能指标符合《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》(HJ15-2019)标准中相关条款的要求。

本页以下空白



报告编号: HYI250709HA6205

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com 网址 <http://www.hongyi-lab.com/>