



检测报告

Test Report

送检企业: 福州梓桐科技有限公司

样品名称: 版纸

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,


邮箱: hongyotest@123.com




报告编号: HYI202507090A1320

样品名称	: 版纸	型号规格	: A3 型—320mm×108m/卷—220 张/卷
样品商标	: 创版	样品数量	: 3 卷
委托单位	: 福州梓桐科技有限公司		
委托单位地址	: 福建省福州市台江区鳌头路 8 号榕金大厦 1#楼 10 层 1001-1		
生产单位	: -----		
生产单位地址	: -----		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 06 月 25 日—2025 年 07 月 09 日
签发日期	: 2025 年 07 月 09 日		
检验依据	: GB/T 450-2008《纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定》、GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》、GB/T 451.2-2002《纸和纸板定量的测定》、GB/T 451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》、GB/T 12914-2018《纸和纸板 抗张强度的测定》、GB/T 454-2002《纸耐破度的测定》、GB/T 7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 (ISO 白度) 的测定》、GB/T 1540-2002《纸和纸板吸水性的测定 可勃法》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制:



报告审核:



报告签发:



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202507090A1320

检测结果:

检测项目	规格要求	检测方法	检测依据	检测结果	单项判定
外观质量	无脏点、无折痕、 无孔洞、无毛边、 无颜色不均等缺陷	自然光线下平铺观察	GB/T 450-2008	符合要求	合格
尺寸	320mm×108m/卷 (允许偏差 ±3%), ≥220 张/卷	用 0.1mm 精度直尺 测不同位置,取平均 值算偏差	GB/T 451.1-2002	321mm×109m/ 卷, 221 张/卷	合格
白度	≥85%ISO	用白度仪测 3 个点, 取平均值	GB/T 7974-2013	平均值 90.0% ISO	合格
吸水性	≤30g/m ²	采用可勃法,试样浸 泡蒸馏水中 60s,测 吸水前后质量差换算	GB/T 1540-2002	平均值 25.5g/ m ²	合格
厚度	0.10mm-0.12mm	用 0.001mm 厚度计 测 5 个点,施力 20kPa±5kPa,取平均 值	GB/T 451.3-2002	平均值 0.11mm	合格
抗张强度	纵向≥3.5kN/m 横向≥2.0kN/m	按标准制备试样,用 抗张强度试验机测试	GB/T 12914-2018	纵向平均值 4.1kN/m 横 向平均值 2.9kN/m	合格
耐破度	≥2.8kPa	用耐破度仪在试样中 心施力至破裂,记录 压力	GB/T 454-2002	平均值 3.8kPa	合格



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9023



第 4 页 共 4 页

报告编号: HYI202507090A1320

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

之
四

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com