



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 江苏赛尔印刷器材有限公司

样品名称: 稀释剂

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co., Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



样品名称	: 稀释剂	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 江苏赛尔印刷器材有限公司		
委托单位地址	: 镇江市扬中市港隆路万洋众创城 8 号楼		
生产单位	: 江苏赛尔印刷器材有限公司		
生产单位地址	: 镇江市扬中市港隆路万洋众创城 8 号楼		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2025 年 08 月 25 日-2025 年 09 月 02 日
签发日期	: 2025 年 09 月 02 日		
检验依据	: GB/T 17529-2022 《工业用丙烯酸及酯中烃类杂质的测定》 GB 38508-2020 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 GB/T 5208-2008 《闪点的测定 快速平衡闭杯法》 GB/T 6283-2008 《化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法》 HG/T 3858-2006 《稀释剂外观和透明度的测定》 GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求, 达到标准要求		

益检  
检测专



报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



## 检测结果:

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	外观	清澈透明, 无机械杂质	清澈透明, 无可见杂质	合格
2	颜色 (铂-钴色号)	$\leq 20$	10	合格
3	密度 (20° C, g/cm <sup>3</sup> )	0.85 ~ 0.87	0.86	合格
3	气味	特有气味, 无异臭	符合特有气味	合格
4	挥发率 (乙醚=1)	0.4 ~ 0.7	0.55	合格
5	闪点 (闭口杯), °C	$\geq 23$	26.5	合格
6	水分, %	$\leq 0.1$	0.05	合格
7	酸值 (以 KOH 计), mg/g	$\leq 0.05$	0.02	合格
8	白化性	漆膜不发白及无光晕	无发白, 无光晕	合格
9	稀释能力	合格	合格	合格
10	苯含量, %	$\leq 0.1$	未检出 (<0.01)	合格
11	VOC 含量, g/L	$\leq 700\text{g/L}$	680g/L	合格
12	主要组分含量 (GC)	酯、酮、芳烃类在规格范围内	各组分符合配方要求	合格

\*\*\*\*\*以下无正文\*\*\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com