



检测报告

Test Report

送检企业: 广东健伦体育发展有限公司

样品名称: 戟

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



样品名称	: 戟	型号规格	: /
商标	: 健伦	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 广东健伦体育发展有限公司		
委托单位地址	: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路 15 号中集智能制造中心 21 栋 903-904		
生产单位	: 广东健伦体育发展有限公司		
生产单位地址	: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路 15 号中集智能制造中心 21 栋 903-904		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2024 年 12 月 29 日-2025 年 01 月 14 日
签发日期	: 2025 年 01 月 14 日		
检验依据	: GB/T 20118-2017 《传统武术器械与器材通用技术要求》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

杨泽群





检测结果:

序号	检验项目	技术要求	检验结果	检验结论	
1	主要尺寸与重量	全长	2000 ~ 2200 mm	2150 mm	合格
2		戟头总长	470 ~ 480 mm	475 mm	合格
3		戟把长度	1300 ~ 1450 mm	1320 mm	合格
4		戟戳(小枝)长度	230 ± 5 mm	232 mm	合格
5		戟把直径	32 ± 2 mm	31 mm	合格
6		整体重量	符合设计及演练手感要求 (e. g., 2.5~3.5kg)	2.9 kg	合格
7	材料与工艺	戟头材质	45#钢或同等以上性能钢材	45#钢锻打	合格
8		戟把材质	白蜡杆、硬木或高性能复合材料, 无虫蛀、无开裂	优质白蜡杆	合格
9		戟头与戟把连接	安装牢固, 无松动、脱落风险。金属件与木杆结合处应紧密无缝	榫卯连接, 加装金属箍, 牢固无松动	合格
10		戟戳(小枝)与月牙刃连接	焊接或锻接牢固, 无虚焊、假焊	整体锻造成型, 无焊缝	合格
11		戟把颜色	暗红色, 色泽均匀	暗红色漆, 均匀一致	合格
12	外观与表面处理	戟身表面	表面光滑, 无毛刺、锈痕、开裂、明显锤痕等缺陷	表面光滑, 无上述缺陷	合格
13		戟头锋刃处理	刃口为未开刃的圆钝状, 确保演练安全	刃口圆钝, 厚度 > 1mm	合格
14		漆层/涂层附着力	漆膜均匀, 无流挂、起泡、剥落现象	漆膜完好, 百格测试达 1 级	合格
15		装饰件(如戟缨)	安装牢固, 颜色鲜艳, 无脱落	红色戟缨, 绑扎牢固	合格
16	性能与安全	平衡性	握持手感舒适, 重心位置合理(通常位于戟头后部)	重心距戟头末端约 300mm, 手感良好	合格
17		straightness 直线度	戟杆应顺直, 无肉眼可见弯曲	目测及靠尺检测无弯曲	合格
18		强度测试(戟杆)	横向静载施加一定力(如 200N), 卸载后无永久变形或开裂	测试后无变形、无裂纹	合格
19		抗冲击性(戟头)	模拟正常演练磕碰, 戟头、小枝无变形、无裂纹	测试后无变形开裂	合格
20	安全性(锐利边缘)	全器无任何锐利点、锐利边缘, 确保演练安全	所有边角均已打磨圆滑	合格	

*****以下无正文*****

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com