



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 广东健伦体育发展有限公司

样品名称: 篮球架

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



样品名称	: 篮球架	型号规格	: /
商标	: 健伦	样品数量	: 1 pcs
委托单位	: 广东健伦体育发展有限公司		
委托单位地址	: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路 15 号中集智能制造中心 21 栋 903-904		
生产单位	: 广东健伦体育发展有限公司		
生产单位地址	: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路 15 号中集智能制造中心 21 栋 903-904		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2024 年 06 月 20 日-2024 年 07 月 04 日
签发日期	: 2024 年 07 月 04 日		
检验依据	: GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第 1 部分: 通用安全要求和试验方法》 GB 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群

报告签发: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



## 检测结果:

序号	检验项目	技术要求	检验结果	检验结论	
1	主要尺寸	伸臂长度	1.8m (±0.01m)	1.81m	合格
2		篮圈上沿至地面高度	3.05m (±0.01m)	3.05m	合格
3		底座尺寸 (长×宽)	2.0m × 1.0m	2.0m × 1.0m	合格
4	材料与结构	立柱材料规格	100mm x 150mm x 3.0mm 优质方管	100.3mm x150.2mm x 3.1mm	合格
5		伸臂材料规格	符合图纸要求, 强度足够	符合图纸要求	合格
6		篮板规格	1800mm x 1050mm	1800mm x 1050mm	合格
7		篮板材料	国际通用高强度安全钢化玻璃篮板	高强度钢化玻璃, 有 3C 认证标志	合格
8		篮板厚度	≥12mm (依据标准或行业常规)	实测 12.5mm	合格
9		篮圈材料及直径	Φ 18mm 实心圆钢	Φ 18.2mm 实心圆钢	合格
10		篮圈内径	Φ 450mm (±5mm)	Φ 451mm	合格
11		网钩数量与分布	十二段, 均匀分布, 留有间隙	十二段网钩, 分布均匀	合格
12		制造与装配质量	焊接质量	焊缝均匀饱满, 无裂纹、夹渣、气孔、咬边等缺陷	焊缝美观, 无缺陷
13	结构稳固性		各部件连接牢固, 无松动、异响	结构坚固, 无晃动异响	合格
14	篮圈弹性性能		在篮圈最远点施加 1050N 载荷, 卸载后永久变形量 ≤5mm	试验后永久变形量为 3mm	合格
15	篮板透明度		清晰透明, 无浑浊、大气泡等影响视线的缺陷	透明度高, 无缺陷	合格
16		篮网	配装标准篮网, 长度 400-450mm	配装尼龙篮网, 长度 420mm	合格
17	表面处理	防腐涂层	酸洗磷化后高温静电喷塑或同类优质工艺	采用高温静电喷塑工艺	合格
18		涂层外观	色泽均匀, 光滑平整, 无漏涂、起泡、皱褶、脱落	涂层平整, 橘皮纹均匀	合格
19		涂层附着力	划格法测试 (0-1 级为合格)	划格测试 1 级, 无脱落	合格
20	安全性能	安全缓冲距离	篮圈到篮板正面距离 ≥150mm	实测 155mm	合格
21		篮板支撑框保护	篮板下沿及侧面需有保护包边	配有优质橡胶保护包边	合格
22		稳定性测试	悬挂篮网后, 篮圈施加 500N 载荷, 篮板及架体无异常	测试后无变形、无异常	合格

\*\*\*\*\*以下无正文\*\*\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司  
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司  
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com