



检测报告

Test Report

送检企业: 北京环宇畅行科技有限公司

样品名称: 人员通行管理系统

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202533851A458

样品名称	:	人员通行管理系统	型号规格	:	人员速通门 海康威视 DS-K3B501S-R 海康威视 DS-K3B501S-L 人脸识别终端 海康威视 DS-K1T680M
商标	:	/	样品数量	:	1 pcs
委托单位	:	北京环宇畅行科技有限公司			
委托单位地址	:	北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼九层 906 房间			
生产单位	:	杭州海康威视数字技术股份有限公司			
生产单位地址	:	中国浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号			
检验类别	:	委托检验	测试日期	:	2025 年 03 月 10 日-2025 年 03 月 14 日
签发日期	:	2025 年 03 月 14 日			
检验依据	:	客户委托检验要求 信息技术和通信技术设备 第 1 部分: 安全要求 GB/T11457-2006、GJB5000B-2021、GJB8000-2013、GJB2786A-2009、GJB438C-2021、GJB5235-2004、 GJB439A-2013、GJB/Z102A-2012、GJB/Z141-2004			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求, 达到标准要求			

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨群

报告签发:

杨群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202533851A458

序号	检验项目	技术要求		检验结果	单向判定
1	人员速通门 (海康威视 DS-K3B501S-R 海康威视 DS-K3B501S-L)	产品尺寸厚度	200mm	符合	合格
		外壳及摆臂材料	SUS304 不锈钢材料	符合	合格
		电机类型	驱动电机直流无刷伺服电机	符合	合格
		电机使用寿命	300 万次	符合	合格
		通行速度	不低于 30 人/min	40 人/min	合格
		开闸时间	小于 0.5s	0.3s	合格
		报警功能	在非法尾随、异常开门、翻越、非法闯入的情况下报警, 报警数据可上传平台	符合	合格
		红外防夹功能	分为开门防夹和关门防夹。人员通行时, 红外检测到人员在非安全区域, 门翼自动停止动作, 人员离开通道后, 门翼自动复位;	符合	合格
		工作环境温度	-25℃-70℃	符合	合格
		防尘防水等级	IP65	符合	合格
		摆闸开启方向	自动调整	符合	合格
		开启方式	道闸手动遥控和固定按钮开启	符合	合格
2	人脸识别终端(海康威视)	屏幕参数试验	8 英寸 LCD 触摸显示屏	8 英寸	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI202533851A458

	DS-K1T680M)		屏幕分辨率不小于 1024*600	1024*600	合格
		防爆等级试验 (锤击试验)	屏幕防冲击防护能力应满足 IK04	IK04	合格
			除后壳盖板外的外壳防冲击防护能力应满足 IK07	IK07	合格
		防水等级	支持 IP65 防水等级;	IP65	合格
		摄像头参数试验	设备采用高清双目相机宽动态相机 (1 路可见光摄像头, 1 路红外摄像头)	200 万像素	合格
			摄像头的最大分辨率应为 1920×1080	1920×1080	合格
			帧率应为 30 帧/s;	30 帧/s	合格
			可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别	符合	合格
		容量参数检验	设备本地人脸库存储容量应不少于 50000 张	100000 张	合格
		硬件接口	LAN*1 USB*1 喇叭扬声器 I/O 输出*2 I/O 输入*4 红绿双色 LED 状态灯 机械防拆开关*1 开门按钮 I/O 输入*1	符合	合格
			设备不包含 RS485、韦根、WIFI、PSAM、SIM 等无线端口的设备	符合	合格
		人脸对比功能检查	设备的人脸识别距离: 0.2-3m	0.19-4.1	合格
			人脸识别误识率≤0.01%	符合	合格
			准确率≥99.8%	99.99%	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202533851A458

			人脸识别速度 $\leq 0.2s$	119ms	合格
			在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别	符合	合格
			设备具有数据加密功能, 包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片;	符合	合格
			支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心;	符合	合格
			支持断网续传离线记录非明文数据功能;	符合	合格
			适用温度范围: -40°C 至 80°C ;	-43 至 82	合格
			支持连续过人功能;	符合	合格

*****以下无正文*****

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com