



工作场所职业病危害因素 检测与评价报告

送检企业: 湖南省卫捷有害生物防治有限公司

样品名称: 职业病危害因素

检验类别: 定期检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251010V0858

样品名称	:	职业病危害因素	型号规格	:	/
商标	:	/	样品数量	:	/
委托单位	:	湖南省卫捷有害生物防治有限公司			
委托单位地址	:	湖南省衡阳市石鼓区凤凰大道 3 号衡阳华耀城商品贸易物流城建材家居交易中心 M5 地块 14 栋 111 复			
生产单位	:	湖南省卫捷有害生物防治有限公司			
生产单位地址	:	湖南省衡阳市石鼓区凤凰大道 3 号衡阳华耀城商品贸易物流城建材家居交易中心 M5 地块 14 栋 111 复			
检验类别	:	定期检测	测试日期	:	2025 年 09 月 20 日-2025 年 10 月 10 日
签发日期	:	2025 年 10 月 10 日			
检验依据	:	依照客户指定标准			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

杨泽群

检测专用章

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



目录

- 一、 检测与评价依据
- 二、 受检企业概况
- 三、 受检企业现场情况
- 四、 工作场所职业性有害因素检测结果评价
- 五、 改进措施和建议
- 六、 工作场所职业病危害因素检测结果报告

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.
地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号
ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,
邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251010V0858

一、检测与评价依据

(一) 法律、法规、规章

《中华人民共和国职业病防治法》 主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日修订《中华人民共和国安全生产法》 主席令第 13 号, 2020 年 9 月 1 日起实施《中华人民共和国劳动法》全国人民代表大会常务委员会, 2018 年 12 月 29 日修订 《中华人民共和国劳动合同法》主席令第 73 号, 2013 年 7 月 1 日实施《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第 47 号 2012 年 6 月 1 日起实 国家安监总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知, 安监总厅安健 (2014) 39 号

(二) 职业卫生标准

GBZ 2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》

GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》

GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》

GBZ/T 189.5-2007 《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》

GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》

GB/T 18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

GB/T 23466-2009 《护听器的选择指南》

GB/T 55510-2013 《个体防护装备配备基本要求》

GB 188-2014 《职业健康监护技术规范》

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251010V0858

二、受检企业概况

湖南省卫捷有害生物防治有限公司经营范围：一般项目：林业有害生物防治活动；病媒生物防制服务；固体废物治理；环保咨询服务；园林绿化工程施工；农作物病虫害防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；居民日常生活服务；物业管理；市政设施管理；卫生用杀虫剂销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设工程施工；农药零售；出入境检疫处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址：福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报 告 编 号: HYI20251010V0858

三、受检企业现场情况

采样当天，生产运作正常，各车间有设置排气口，各职业健康危害岗位有配备耳塞、口罩等劳保用品。

工位名称	设备数量	职业病危害因素	接触人数	接触时间 (h/d)	防护情况（整体及个人）	备注
消杀	2	废气、粉尘	2	8	防尘口罩	
消杀	2	废气、粉尘	2	8	防尘口罩	
消杀	2	高温	2	8	防高温防护装备	

This report shall not be altered,increased or deleted.The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



四、工作场所职业性有害因素检测结果评价

(一)检测结果汇总见:六、工作场所职业病危害因素检测结果报告 AYDS(检)字 2025 第 1029 号。

(二)本次检测工作场粉尘颗粒物,检测结果均符合国家职业接触限值;

(三)本次四测量工作场所温度,测量结果均符合国家职业接触限值。

五、改进措施和建议

1、企业应按 GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》为操作工人配备合格的防毒

和防尘口罩等个人防护用品,并督促其正确佩戴。

2、企业应在车间醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。

3、根据《职业病防治法》的要求,委托有职业健康体检资质的机构对劳动者进行职业健康检查,检查项目和周期参见《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)有关要求。

4、本次检测和评价仅对委托当次工作场所负责,检测结果并不能代表其它工作日的实际情况。



报告编号: HYI20251010V0858

六、工作场所职业病危害因素检测结果报告

检测类别:	委托检测		
委托单位:	湖南省卫捷有害生物防治有限公司		
受检单位:	湖南省卫捷有害生物防治有限公司		
受检地址:	湖南省衡阳市石鼓区凤凰大道 3 号衡阳华耀城商品贸易物流城建材家居交易中心 M5 地块 14 栋 111 复		
样品名称:	工作场所颗粒物粉尘 (活性炭管、微孔滤膜、测尘滤膜、吸收液)、物理因素		
样品描述:	活性炭管颗粒无松散, 滤膜完好无损, 吸收液无污染。		
样品来源:	现场采样		
采样日期:	2025 年 09 月 20 日	采样人员:	蔡永隆、付文听
收样日期:	2025 年 09 月 20 日	完检日期:	2025 年 10 月 10 日
检测人员:	农柳燕、陈诚		
采样依据:	GBZ/T 189.5-2007《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》		
检测依据:	GBZ/T 189.5-2007《职业卫生技术防护规范粉尘有害因素检测与评价》 GBZ192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定第 1 部分:总粉尘度》 GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》 GBZ/T 189.7-2007《工作场所物理因素测量 第 7 部分:高温》		
检测设备:	1、BT25S 十万分之一天平 AYDS004 2、GC-2010Plus 气相色谱仪 AYDS001 3、PC-A-300 个体空气采样器 AYDS052/AYDS0053		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20251010V0858

2、检测项目及结果

2.1 工作场所空气中有毒物质-时间加权平均浓度和短时间接触浓度(单位: mg/m^3)

检测项目	采样地点/工位	接触时间 (h/d)	检测结果 (mg/m^3)	CTWA	CSTE	判定结果
粉尘	消杀工位	8	<0.6	<0.6	<0.6	合格
		8	<0.6	<0.6	<0.6	合格
粉尘	消杀工位	8	<0.6	<0.6	<0.6	合格
		8	<0.6	<0.6	<0.6	合格
		8	<0.6	<0.6	<0.6	合格
废气	消杀工位	8	<3.0	<3.0	<3.0	合格
废气	消杀工位	8	<3.0	<3.0	<3.0	合格

2.2 工作场所高温(单位: WBGT ($^{\circ}\text{C}$))

作业类型	检测点编号	上午 (9:00-10:00) WBGT 指数 ($^{\circ}\text{C}$)	下午 (14:00-15:00) WBGT 指数 ($^{\circ}\text{C}$)	日均接触高温 时长 (小时)	作业类型
消杀工位	GT-01	30.2	32.5	4	四害消杀
消杀工位	GT-02	30.1	32.6	4	四害消杀

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



3、说明

3.1 本次检测布点和检测项目均由委托方指定，现场采样(检测)方案经委托方确认。

3.2 符号的意义：“<”表示结果低于最低检出浓度。

3.3 “CTWA”时间加权平均浓度：是以时间权数规定的8h工作日、40h工作周的平均接触浓度。

3.4 “CSTEL”短时间接触浓度：短时间(15min)接触的浓度。

3.5 “CPE”峰接触浓度：在短时间的可分析的时间段内(不超过15min)确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。

3.6 “PC-TWA”时间加权平均容许浓度：是以时间权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。

3.7 “PC-STEL”短时间接触容许浓度：在遵守PC-TWA的前提下容许短时间(15min)接触的浓度。

3.8 “PC-PE”峰接触浓度：对未制定PC-STEL的化学有害因素，在遵守PC-TWA的前提下，容许在一个工作日内发生的任何一次短时间(15min)超出PC-TWA水平的最大接触浓度。

3.9 其他粉尘-总尘时间加权平均容许浓度(PC-TWA) $8\text{mg}/\text{m}^3$



报告编号: HYI20251010V0858

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

*****报告结束*****

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com