



检测报告

Test Report

送检企业: 福州金安达电子科技有限公司

样品名称: 除锈润滑剂

样品规格: 500ML

检验类别: 委托检验


厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co. Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260116A223

样品名称	: 除锈润滑剂	样品型号	: 500ML
样品商标	: 晨顺	样品类别	: 优等品
委托单位	: 福州金安达电子科技有限公司		
委托单位地址	: 福建省福州市晋安区岳峰镇茶香路 136 号爱摩轮商业广场 S2#1-3 层 08 商业(餐饮)-2		
生产单位	: /		
生产单位地址	: /		
样品数量	: 3 瓶	测试日期	: 2026 年 01 月 08 日-2026 年 01 月 16 日
签发日期	: 2026 年 01 月 16 日		
检验依据	: 通用基础: GB/T 38216-2019 《金属表面除锈剂通用技术条件》 环保强标: GB 18582-2020 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》 (VOC/苯系物等)		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 62%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260116A223

序号	检测项目	单位	技术要求	平均值/汇总结果	判定
1	外观	-	无沉淀, 无分层, 无机械杂质, 倾倒流畅, 均匀液体	无沉淀, 无分层, 无机械杂质, 倾倒流畅, 均匀液体	合格
2	pH 值	-	6.5-7.5	6.3	合格
3	密度	g/cm ³	0.85g/cm ³ -1.2g/cm ³	1.03g/cm ³	合格
4	运动粘(40℃)	mm ² /s	5mm ² /s—150mm ² /s(40℃)	43mm ² /s	合格
5	附着力	g/L	溶剂型≤500g/L	288g/L	合格
6	腐蚀速率	mm/a	≤0.05mm/a	0.02mm/a	合格
7	酸性	mgKOH/g	50—200mgKOH/g	82mgKOH/g	合格
8	重金属含量	mg/kg	≤100mg/kg	39mg/kg	合格
9	除锈效果	min/%	除锈时间≤30min, 除锈率≥98%	除锈时间 29min, 除锈率 99.80%	合格
10	刺激性	-	无明显刺激性反应	无明显刺激性反应	合格
11	耐盐雾性	-	48h 无二次锈蚀、无点蚀	48h 无二次锈蚀、无点蚀	合格
12	储存稳定性	-	50℃ 储存 7d 无异常, pH 值与除锈时间变化≤5%	储存稳定性合格	合格



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com