



检测报告

Test Report

送检企业: 四川盛力智能装备有限公司

样品名称: 液压机

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202604090A226

样品名称	: 液压机	型号规格	: Y41 系列, Y32 系列, Y35 系列, YSL96 系列, YSF 系列
商标	: /	样品数量	: 5 套
委托单位	: 四川盛力智能装备有限公司		
委托单位地址	: 四川省眉山市洪雅县将军工业园区八面山路 9 号 2 栋 1 楼 1 号		
生产单位	: 四川盛力智能装备有限公司		
取样地址	: 四川省眉山市洪雅县将军工业园区八面山路 9 号 2 栋 1 楼 1 号		
检验类别	: 委托检验	测试日期	: 2026 年 04 月 02 日-2026 年 04 月 09 日
签发日期	: 2026 年 04 月 09 日		
检验依据	: JB/T 3818-2014		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 62%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨泽群

报告签发:

张华伟



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HY1202604090A226

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观质量	机体无裂纹、变形、严重锈蚀； 连接牢固无松动	机体完好，无裂纹变形，连接紧固	合格
2	液压系统	无渗漏油（渗油、滴油、喷油）； 管路无破损、老化	无渗漏，管路完好，无破损、老化现象	合格
3	压力性能	额定压力稳定，压力显示正常， 无明显波动	额定压力 16MPa，运行中波动 ≤±0.2MPa，显示清晰正常	合格
4	运行噪声	空载运行噪声≤85dB (A)	76.2dB(A)（空载运行 30 分钟，多点检 测平均值）	合格
5	安全防护装置	防护罩/防护栏齐全有效；急停 开关灵敏可靠	防护装置齐全无缺失，急停开关按下后 设备立即停机，灵敏可靠	合格
6	电气系统	接地可靠；线路规范无裸露、无 破损	接地电阻 0.8Ω，线路布置规范，无裸 露、破损，绝缘性能良好	合格
7	操控系统	按钮、手柄灵活可靠，动作准确 无误	所有按钮、手柄操作灵活，无卡滞，动 作响应准确，无误操作	合格
8	限位/行程保护	行程限位有效，超程保护可靠	行程限位准确，超程时设备自动停机， 保护功能可靠	合格
9	润滑系统	润滑点位充足，油路通畅	润滑点位齐全（共 12 处），油路通畅， 润滑油量充足，无堵塞	合格
10	泄漏检测	油箱、阀组、油缸、接头无可见 渗漏	油箱、阀组、油缸及所有接头均无可见 渗漏，停机静置 1 小时无滴漏	合格
11	精度检验（工作台面 上平面度）	0.05/1000 mm	0.03/1000 mm（检测范围 500×800mm， 最大偏差 0.03mm）	合格
12	精度检验（滑块下 平面对工作台面平 行度）	0.10/1000 mm	0.07/1000 mm（全行程检测，最大偏差 0.07mm）	合格
13	精度检验（滑块移 动对工作台面垂直 度）	0.05/300 mm	0.04/300 mm（检测高度 300mm，偏差 0.04mm）	合格
14	参数检验（公称力）	±5%以内	公称力 1000kN，实测 985kN，偏差-1.5%， 在允许范围内	合格
15	参数检验（滑块行 程）	+5 mm	额定行程 300mm，实测 303mm，偏差+3mm， 符合要求	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.





报告编号: HYI202604090A226

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
16	参数检验 (最大开口高度)	$\geq 500\text{mm}$	实测 512mm, 符合要求	合格
17	参数检验 (工作台面尺寸)	符合合同约定值 (500×800mm)	实测 500×800mm, 尺寸偏差 $\leq \pm 1\text{mm}$, 符合合同要求	合格
18	功能和性能检验 (保压性能)	在公称力下保压 10 分钟, 压力降 \leq 额定压 5%	公称力 1000kN 下保压 10 分钟, 初始压力 16MPa, 最终压力 15.5MPa, 压力降 3.125%, 符合要求	合格
19	功能和性能检验 (过载保护)	当压力达到 110%公称力时, 保护装置必须可靠动作并报警	压力达到 1100kN (110%公称力) 时, 过载保护装置立即动作, 设备停机并发出声光报警, 可靠有效	合格



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI202604090A226

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

同安公司