



检测报告

Test Report

送检企业: 瀚斯泰能源科技股份有限公司

样品名称: 废气、噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260527A723

1. 检测信息

客户基本情况										
委托单位信息	单位名称	瀚斯泰能源科技股份有限公司								
	通讯地址	宜兴市和桥镇闸口南路 88 号								
	联系人	王健桦	联系电话	18601528192						
受检单位信息	单位名称	瀚斯泰能源科技股份有限公司								
	通讯地址	宜兴市和桥镇闸口南路 88 号								
	联系人	王健桦	联系电话	18601528192						
样品基本情况										
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
废气	废气 (有组织)	废气排口	1	3	郭浩	2026.05.22	王明轩	2026.05.23	2026.05.22-2026.05.27	完好
	废气 (无组织)	厂界上风向一个点	1	3	郭浩	2026.05.22	王明轩	2026.05.23	2026.05.22-2026.05.27	完好
		厂界下风向三个点	1	3	郭浩	2026.05.22	王明轩	2026.05.23	2026.05.22-2026.05.27	完好
噪声	昼夜噪声	厂界四周	1	3	郭浩	2026.05.22	王明轩	2026.05.23	2026.05.22-2026.05.27	完好

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨群

报告签发: 杨群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260527A723

1. 检测分析方法

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	最低检出限
废气(无组织)	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995	水质多参数仪 SX836 多功能声级计 AWA6228+	0.001mg/m ³
废气(有组织)	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	声校准器 AWA6021A 自动烟尘(气)测试仪 3012H	1.0mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017	手持式气象仪 NK5500 智能综合采样器 ADS.2062E.2.0	0.07mg/m ³
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	智能综合采样器 ADS.2062E.2.0 智能大气采样器 ADS.2062E 20 智能综合采样器ADS.2062E(2.0) 低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN.800S 十万分位天平 MS105DU 万分位天平 ME 204 电热恒温鼓风干燥箱 DHG.9203A 自动烟尘少烟气综合测试仪 ZR-3260 自动烟尘(气)测试仪(6个烟气检测器) 3012H	—

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260527A723

2. 检测结果

2.1 有组织废气排放口处检测结果

采样时间	检测项目		检测结果			许可排放限值	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
2026年05月22日	标干流量(m ³ /h)		2578	2625	2535	-	-
	低浓度颗粒物	浓度(mg/m ³)	0.35	0.39	0.33	≤30	达标
		排放速率(kg/h)	0.066	0.070	0.062	≤3.5	达标
	非甲烷总烃	浓度(mg/m ³)	0.073	0.077	0.080	≤120	达标
		排放速率(kg/h)	0.32	0.34	0.30	≤10	达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260527A723

2.2 无组织废气检测结果

采样时间	采样地点	检测项目	检测结果(mg/m ³)			排放标准限值(mg/m ³)	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
2026年05月22日	上风向参照点 G1	总悬浮颗粒物	0.156	0.136	0.127	-	-
	上风向监控点 G2		0.299	0.247	0.207	1.0	达标
	下风向监控点 G3		0.306	0.231	0.202	1.0	达标
	下风向监控点 G4		0.319	0.237	0.199	1.0	达标

2.3 噪声检测结果

采样时间	检测点位	检测时间	检测结果 dB(A)	限值	结果评价
			Leq		
2026年05月22日	东界	昼间:11:13-11:14	56.1	60	达标
	南界	昼间:11:21-11:22	57.6		达标
	西界	昼间:11:29-11:30	57.8		达标
	北界	昼间:11:35-11:36	56.5		达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260527A723

附: 噪声检测布点



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

检测公司章



报告编号: HYI20260527A723

注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com