



# 检测报告

## Test Report

送检企业: 上海稳利达科技股份有限公司

样品名称: 废气、废水、噪声

检验类别: 委托检验

  
厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260622A1437

## 1. 检测信息

## 客户基本情况

委托单位信息	单位名称	上海稳利达科技股份有限公司		
	通讯地址	上海市嘉定区高石公路 2439 号		
	联系人	杨琴	联系电话	13916144007
受检单位信息	单位名称	上海稳利达科技股份有限公司		
	通讯地址	上海市嘉定区高石公路 2439 号		
	联系人	杨琴	联系电话	13916144007

## 样品基本情况

样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
			天数	次/天						
废气	废气(有组织)	废气排口	1	3	郭浩	2026.06.15	王明轩	2026.06.03	2026.06.15-2026.06.22	完好
	废气(无组织)	厂界上风向一个点	1	3	郭浩	2026.06.15	王明轩	2026.06.03	2026.06.15-2026.06.22	完好
		厂界下风向三个点	1	3	郭浩	2026.06.15	王明轩	2026.06.03	2026.06.15-2026.06.22	完好
噪声	昼噪声	厂界四周	1	-	郭浩	2026.06.15	王明轩	2026.06.03	2026.06.15-2026.06.22	完好
废水	生活污水	生活污水排水口	1	-	郭浩	2026.06.15	王明轩	2026.06.03	2026.06.15-2026.06.22	完好

报告编制:

张华伟

报告审核:

杨琴群

报告签发:

杨琴

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260622A1437

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	最低检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	便携式 pH 计 PHBJ-260 水质多参数仪 SX836 多功能声级计 AWA6228+ 声校准器 AWA6021A	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	自动烟尘(气)测试仪 3012H 手持式气象仪 NK5500	0.025mg/L
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	智能综合采样器 ADS. 2062E. 2.0 智能大气采样器 ADS. 2062E 20 智能综合采样器 ADS. 2062E(2.0)	--
废气 (无组织)	TSP	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	十万分位天平 MS105DU 万分位天平 ME 204 电热恒温鼓风干燥箱 DHG. 9203A	0.001mg/m <sup>3</sup>
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	红外测油仪 OIL 480 紫外分光光度计 UV. 1100 紫外可见分光光度计 UV. 1800PC 自动烟尘少烟气综合测试仪 ZR-3260 自动烟尘(气)测试仪(6个烟气检测器) 3012H	--

## 1. 检测分析方法

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260622A1437

## 2. 检测结果

### 2.1 废水检测结果

采样时间	采样位置	检测项目	单位	检测结果			限值	结果评价
				第一次	第二次	第三次		
2026年06月15日	生活污水排水口	pH值	无量纲	7.8	7.5	7.7	6-9	达标
		化学需氧量	mg/L	351	361	366	500	达标
		氨氮	mg/L	34.3	37.5	36.4	45	达标

### 2.2 无组织废气检测结果

采样时间	采样地点	检测项目	检测结果(mg/m <sup>3</sup> )			排放标准限值(mg/m <sup>3</sup> )	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
2026年06月15日	上风向参照点 G1	TSP	0.156	0.136	0.127	-	-
	上风向监控点 G2		0.299	0.247	0.207	1.0	达标
	下风向监控点 G3		0.306	0.231	0.202	1.0	达标
	下风向监控点 G4		0.319	0.237	0.199	1.0	达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260622A1437

## 2.3 噪声检测结果

采样时间	检测点位	检测时间	检测结果 dB(A)	限值	结果评价
			Leq		
2026 年 06 月 15 日	东界	昼间:11:13-11:14	56.1	60	达标
	南界	昼间:11:21-11:22	57.6		达标
	西界	昼间:11:29-11:30	57.8		达标
	北界	昼间:11:35-11:36	56.5		达标

附: 噪声检测布点



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260622A1437

## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com