



# 工作场所职业病危害因素 检测与评价报告

送检企业: 成绵电气(江苏)有限公司

样品名称: 职业病危害因素

检验类别: 定期检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co. Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司  
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260708A1122

样品名称	: 职业病危害因素	型号规格	: /
商标	: /	样品数量	: /
委托单位	: 成绵电气(江苏)有限公司		
委托单位地址	: 江苏省镇江市扬中市三茅街道宜禾路 8 号		
生产单位	: 成绵电气(江苏)有限公司		
生产单位地址	: 江苏省镇江市扬中市三茅街道宜禾路 8 号		
检验类别	: 定期检测	测试日期	: 2026 年 07 月 01 日-2026 年 07 月 08 日
签发日期	: 2026 年 07 月 08 日		
检验依据	: 依照客户指定标准		
检验项目	: 见后续		
样品特征和状态	: 完好		
环境温度	: 24.6℃	环境湿度	: 63.8%
测试结果	: 本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求		

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



报告签发: 杨泽群

检测专用章

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



## 目录

- 一、 检测与评价依据 3
- 二、 受检企业概况 3
- 三、 受检企业现场情况 3
- 四、 工作场所职业性有害因素检测结果评价 4
- 五、 改进措施和建议 4
- 六、 工作场所职业病危害因素检测结果报告 5-8



报告编号: HYI20260708A1122

## 一、检测与评价依据

### (一) 法律、法规、规章

《中华人民共和国职业病防治法》 主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日修订  
《中华人民共和国安全生产法》 主席令第 13 号, 2020 年 9 月 1 日起实施  
《中华人民共和国劳动法》 全国人民代表大会常务委员会, 2018 年 12 月 29 日  
修订 《中华人民共和国劳动合同法》 主席令第 73 号, 2013 年 7 月 1 日实施  
《工作场所职业卫生监督管理规定》 国家安全生产监督管理总局令第 47 号 2012  
年 6 月 1 日起实 国家安监总局办公厅关于印发职业卫生技术服务  
机构工作规范的通知, 安监总厅安健 (2014)39 号

### (二) 职业卫生标准

GBZ 2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》  
GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》  
GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》  
GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》  
GB/T 18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》  
GB/T 23466-2009 《护听器的选择指南》  
GB/T 55510-2013 《个体防护装备配备基本要求》  
GB 188-2014 《职业健康监护技术规范》

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260708A1122

## 二、受检企业概况

成绵电气(江苏)有限公司是一家专注于电气领域的高新技术企业,致力于为客户提供高效、可靠的电气解决方案。公司成立于2022年,总部位于江苏省扬中市。经营范围:配电开关控制设备、金属结构、电器辅件制造、销售;机械零件、零部件加工、销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;防火封堵材料销售;仪器仪表销售;塑料制品销售;阀门和旋塞销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;消防器材销售;电力电子元器件销售;工程塑料及合成树脂销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

向客户提供完美、无质量隐患的产品和无可指责的服务是公司一贯的追求!公司始终按照 ISO9001 质量管理体系要求实施生产过程管理,从而保证了客户从产品选型到产品安装使用、现场保修服务等全过程都能得到快捷、优质的服务。并按 GB/T24001/GB/T28001 标准建立一体化管理体系,以人为本,持续走可持续发展道路。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260708A1122

### 三、受检企业现场情况

采样当天, 生产运作正常, 各车间有设置排气口, 各职业健康危害岗位有配备耳塞、口罩等 劳保用品。

设备名称	车间/生产线	工位名称	使用设备的数量	职业病危害因素	接触人数	接触时间(h/d)	防护情况(整体及个人)
电焊机	1号车间	焊接	2台	噪声、强光、粉尘	2人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套、护目镜。
剪板机	1号车间	下料	1台	噪声、粉尘	2人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套。
激光下料机	1号车间	下料	1台	噪声、强光、粉尘	2人	4	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套、护目镜。
冲床	1号车间	下料	2台	噪声、粉尘	2人	4	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套。
折弯机	1号车间	下料	1台	噪声、粉尘	2人	4	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260708A1122

#### 四、工作场所职业性有害因素检测结果评价

(一)检测结果汇总见:六、工作场所职业病危害因素检测结果报告 AYDS(检)字 2026 第 0531 号。

(二)本次检测工作场所粉尘、强光,检测结果均符合国家职业接触限值;

(三)本次检测工作场所噪声,测量结果均符合国家职业接触限值。

#### 五、改进措施和建议

- 1、本次粉尘、强光检测结果均未超过国家卫生标准要求,但用人单位必须维护好接触岗位的防护设施正常运行,保持良好的通风,防止毒物积蓄,同时为劳动者提供具有 LA 标识的个人防护用品。
- 2、本次噪声测量结果均未超过国家卫生标准要求,但噪声可造成听力受损乃至噪声耳聋,同时对人体多个系统,如神经、心血管、内分泌、消化等亦可造成危害。但存在噪声的作业地点,建议用人单位对生产设备或工艺过程采取降噪和减振设施,为劳动者配备防护耳塞。
- 3、企业应按 GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》为操作工人配备合格的防毒和防尘口罩等个人防护用品,并督促其正确佩戴。
- 4、企业应在车间醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。
- 5、根据《职业病防治法》的要求,委托有职业健康体检资质的机构对劳动者进行职业健康检查,检查项目和周期参见《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)有关要求。
- 6、本次检测和评价仅对委托当次工作场所负责,检测结果并不能代表其它工作日的实际情况。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



## 六、工作场所职业病危害因素检测结果报告

检测类别:	委托检测		
委托单位:	成绵电气(江苏)有限公司		
受检单位:	成绵电气(江苏)有限公司		
受检地址:	江苏省镇江市扬中市三茅街道宜禾路 8 号		
样品名称:	工作场所空气中粉尘(活性炭管、微孔滤膜、测尘滤膜、吸收液)、物理因素		
样品描述:	活性炭管颗粒无松散, 滤膜完好无损, 吸收液无污染。		
样品来源:	现场采样		
采样日期:	2026 年 07 月 01 日	采样人员:	蔡永隆、付文昕
收样日期:	2026 年 07 月 01 日	完检日期:	2026 年 07 月 08 日
检测人员:	农柳燕、陈诚		
采样依据:	《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分: 物理因素》(GBZ 2.2-2019)		
检测依据:	《工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分: 总粉尘浓度》(GBZ/T 192.1-2007) 《工作场所噪声测量规范》(GBZ/T 189-2007) 《工作场所紫外辐射职业接触限值》(GBZ 2.2-2019)		
检测设备:	1、BT25S 十万分之一天平 AYDS004 2、GC-2010Plus 气相色谱仪 AYDS001 3、PC-A-300 个体空气采样器 AYDS052/AYDS0053 4、ASV5910-2B 声级计 AYDS146		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260708A1122

## 2、检测项目及结果

## 2.1 噪声检测结果 (8h 等效 A 声级, 限值 85dB (A))

检测点位	对应设备	日接触时长	8h 等效噪声值 dB (A)	标准限值 dB (A)	单项判定
焊接工位	电焊机 2 台	6h	78.3	85	合格
剪板下料工位	剪板机 1 台	6h	76.1	85	合格
激光下料工位	激光下料机 1 台	4h	75.5	85	合格
冲压下料工位	冲床 2 台	4h	79.2	85	合格
折弯下料工位	折弯机 1 台	4h	74.8	85	合格

2.2 粉尘 (总粉尘) 检测结果 (时间加权平均容许浓度 PC-TWA, 限值 8mg/m<sup>3</sup>)

检测点位	危害粉尘类型	检测浓度 mg/m <sup>3</sup>	标准限值 mg/m <sup>3</sup>	单项判定
焊接工位	电焊烟尘	2.15	8	合格
剪板下料工位	金属加工粉尘	1.62	8	合格
激光下料工位	金属切割粉尘	1.87	8	合格
冲压下料工位	金属冲压粉尘	1.43	8	合格
折弯下料工位	金属折弯粉尘	1.28	8	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com

2.3 紫外强光辐射检测结果 (职业接触限值  $0.24 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ )

检测点位	辐射来源	紫外辐射强度 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	标准限值 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	单项判定
焊接工位	电焊弧光	0.11	0.24	合格
激光下料工位	激光紫外辐射	0.09	0.24	合格

## 3、说明

3.1 本次检测布点和检测项目均由委托方指定, 现场采样(检测)方案经委托方确认。

3.2 符号的意义: “<”表示结果低于最低检出浓度。

3.3 “CTWA”时间加权平均浓度: 是以时间权数规定的8h 工作日、40h 工作周的平均接触 浓度。

3.4 “CSTEL”短时间接触浓度: 短时间(15min)接触的浓度。

3.5 “CPE”峰接触浓度: 在短时间的可分析的时间段内(不超过15min)确定的空气中特定物质的最大或峰值浓度。

3.6 “PC-TWA”时间加权平均容许浓度: 是以时间权数规定的8h 工作日、40h 工作周的平 均容许接触浓度。

3.7 “PC-STEL”短时间接触容许浓度: 在遵守PC-TWA 的前提下容许短时间(15 min)接触的 浓度。

3.8 “PC-PE”峰接触浓度: 对未制定PC-STEL 的化学有害因素, 在遵守PC-TWA 的前提下, 容许在一个工作日内发生的任何一次短时间 (15 min)超出PC-TWA 水平的最大接触浓度。

3.9 “LEX,8h”8 小时等效声级:根据能量原理将一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到 工作8h 的等效声级。

3.10 其他粉尘-总尘时间加权平均容许浓度(PC-TWA)  $8\text{mg}/\text{m}^3$

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仪对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

\*\*\*报告结束\*\*\*

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com