



检测报告

Test Report

送检企业: 河北骅腾塑料制品有限公司

样品名称: 废气、废水、噪声

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260623A1330

1. 检测信息

客户基本情况											
委托单位信息		单位名称	河北骅腾塑料制品有限公司								
		通讯地址	河北省沧州市黄骅市开发区京津科创园								
		联系人	徐康	联系电话		15996111220					
受检单位信息		单位名称	河北骅腾塑料制品有限公司								
		通讯地址	河北省沧州市黄骅市开发区京津科创园								
		联系人	徐康	联系电话		15996111220					
样品基本情况											
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述	
			天数	次/天							
废水	生活废水	生活废水排口	2	4	郭浩	2026.06.12	王明轩	2026.06.13	2026.06.12-2026.06.23	完好	
废气	废气(有组织)	P1 排气筒	2	3	郭浩	2026.06.12	王明轩	2026.06.13	2026.06.12-2026.06.23	完好	
废气	废气(无组织)	厂界上风向一个点	2	3	郭浩	2026.06.12	王明轩	2026.06.13	2026.06.12-2026.06.23	完好	
		厂界下风向三个点	2	3	郭浩	2026.06.12	王明轩	2026.06.13	2026.06.12-2026.06.23	完好	
噪声	昼夜噪声	厂界四周	2	3	郭浩	2026.06.12	王明轩	2026.06.13	2026.06.12-2026.06.23	完好	
	白天噪声	工作场所	2	3	郭浩	2026.06.12	王明轩	2026.06.13	2026.06.12-2026.06.23	完好	

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨群

报告签发: 杨群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260623A1330

1. 检测分析方法

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	最低检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017	便携式 pH 计 PHBJ-260	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	水质多参数仪 SX836	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	多功能声级计 AWA6228+	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	声校准器 AWA6021A	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2017	自动烟尘(气)测试仪 3012H	0.05mg/L
	pH值	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020	林格曼烟气浓度图 QT203M	—
废气 (无组织)	总尘	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995	手持式气象仪 NK5500	0.001mg/m ³
废气(有组织)	总尘	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	智能综合采样器 ADS. 2062E. 2. 0	1.0mg/m ³
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	智能大气采样器 ADS. 2062E 20 智能综合采样器 ADS. 2062E (2. 0)	—

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260623A1330

2. 检测结果

2.1 废水检测结果

采样时间	采样位置	检测项目	单位	检测结果			限值	结果评价
				第一次	第二次	第三次		
2026 年 06 月 12 日	生活污水排水口	pH值	无量纲	7.8	7.5	7.7	6-9	达标
		化学需氧量	mg/L	351	361	366	500	达标
		悬浮物	mg/L	62	68	77	400	达标
		氨氮	mg/L	34.3	37.5	36.4	45	达标
		总磷	mg/L	3.59	3.45	4.02	8	达标
		总氮	mg/L	56.8	57.6	56.3	70	达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260623A1330

2.2 有组织废气排放口处检测结果

采样时间	检测项目		检测结果			许可排放限值	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
2026 年 06 月 12 日	标干流量 (m³/h)		2578	2625	2535	-	-
	总尘	浓度 (mg/m³)	0.35	0.39	0.33	≤30	达标
		排放速率 (kg/h)	0.066	0.070	0.062	≤3.5	达标

2.3 无组织废气检测结果

采样时间	采样地点	检测项目	检测结果 (mg/m³)			排放标准限值 (mg/m³)	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
2026 年 06 月 12 日	上风向参照点 G1	总尘	0.156	0.136	0.127	-	-
	上风向监控点 G2		0.299	0.247	0.207	1.0	达标
	下风向监控点 G3		0.306	0.231	0.202	1.0	达标
	下风向监控点 G4		0.319	0.237	0.199	1.0	达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260623A1330

2.4 噪声检测结果

采样时间	检测点位	检测时间	检测结果 dB(A)	限值	结果评价
			Leq		
2026 年 06 月 12 日	东界	昼间:11:13-11:14	56.1	60	达标
	南界	昼间:11:21-11:22	57.6		达标
	西界	昼间:11:29-11:30	57.8		达标
	北界	昼间:11:35-11:36	56.5		达标

附: 噪声检测布点



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260623A1330

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com