



检测报告

Test Report

送检企业: 宝能(甘肃)新能源集团有限公司

样品名称: 废气、噪声、废水

检验类别: 委托检验



厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260510A1205

1. 检测信息

客户基本情况											
委托单位信息		单位名称	宝能(甘肃)新能源集团有限公司								
		通讯地址	甘肃省酒泉市玉门市新市区经济开发区振兴大道 9 号								
		联系人	杨利伟	联系电话		13804803335					
受检单位信息		单位名称	宝能(甘肃)新能源集团有限公司								
		通讯地址	甘肃省酒泉市玉门市新市区经济开发区振兴大道 9 号								
		联系人	杨利伟	联系电话		13804803335					
样品基本情况											
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述	
			天数	次/天							
废气	废气(无组织)	厂界上风向一个点， 厂界下风向三个点	1	3	郭浩	2026. 04. 29	王明轩	2026. 04. 30	2026. 04. 29-2026. 05. 10	完好	
噪声	昼夜噪声	厂界四周	1	3	郭浩	2026. 04. 29	王明轩	2026. 04. 30	2026. 04. 29-2026. 05. 10	完好	
废水	生活废水	生活废水排口	1	3	郭浩	2026. 04. 29	王明轩	2026. 04. 30	2026. 04. 29-2026. 05. 10	完好	

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨华群

报告签发: 杨华群

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报 告 编 号: HYI20260510A1205

1. 检测分析方法

1.1 无组织废气

表格

检测项目	分析方法	标准依据	检出限
低浓度颗粒物	重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m ³
二氧化硫	定电位电解法	HJ 57-2017	3mg/m ³
氮氧化物	定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m ³
烟气黑度	林格曼黑度图法	HJ/T 398-2007	/

1.2 噪声

表格

检测项目	分析方法	标准依据
厂界噪声	声级计测量法	GB 12348-2008

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260510A1205

1.3 废水

表格

检测项目	分析方法	标准依据	检出限
pH 值	电极法	HJ 1147-2020	0.1（无量纲）
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	4mg/L
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法	GB 11893-89	0.01mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定稀释与接种法	HJ 505-2009	0.05mg/L

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260510A1205

2. 检测结果

无组织废气检测结果表

检测项目	采样时间		检测结果				检出限	单位	单项判定
			G1 上风向	G2 下风向	G3 下风向	G4 下风向			
颗粒物	2026. 04. 29	第一次	0. 121	0. 156	0. 138	0. 156	0. 001	mg/m ³	合格
		第二次	0. 104	0. 156	0. 174	0. 156			合格
		第三次	0. 122	0. 139	0. 139	0. 157			合格
	2026. 04. 29	第一次	0. 359	0. 153	0. 136	0. 170			合格
		第二次	0. 102	0. 188	0. 153	0. 153			合格
		第三次	0. 359	0. 136	0. 153	0. 136			合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260510A1205

2.2 废水检测结果

采样时间	采样位置	检测项目	单位	检测结果			限值	结果评价
				第一次	第二次	第三次		
2026. 04. 30	DA001 污水排口	pH 值	无量纲	7.8	7.5	7.7	6-9	达标
		化学需氧量	mg/L	351	361	366	500	达标
		悬浮物	mg/L	62	68	77	400	达标
		氨氮	mg/L	34.3	37.5	36.4	45	达标
		总磷	mg/L	3.59	3.45	4.02	8	达标
		五日生化需氧量	mg/L	56.8	57.6	56.3	70	达标

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260510A1205

2.3 噪声检测结果

采样时间	检测点位	检测时间	检测结果 dB (A)	限值	结果评价
			Leq		
2026.04.30	东界	昼间	56.1	60-50	达标
		夜间	48.1		
	南界	昼间	57.6		达标
		夜间	45.0		
	西界	昼间	57.8		达标
		夜间	47.5		
	北界	昼间	56.5		达标
		夜间	48.0		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260510A1205

附: 噪声检测布点



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260510A1205

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com