



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL13496

第 1 页 共 4 页

报告编号: YZJY260327S-0155

检测报告



产品名称: 三通

委托单位: 苏州保管通保温科技有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL13496

客户及样品信息	委托单位	苏州保管通保温科技有限公司		
	委托单位地址	苏州吴中经济开发区南官渡路 521 号 4 幢 2 楼 089 室		
	生产单位	苏州保管通保温科技有限公司		
	生产单位地址	苏州吴中经济开发区南官渡路 521 号 4 幢 2 楼 089 室		
	样品名称	三通	商标	/
	样品数量	2pcs	样品单号	/
	规格型号	de20 25 32 40 50 63 75 90 110 160	产品等级	/
检验类别		委托检验	样品状态	完好、无异常
到样日期		2026 年 03 月 11 日	完成日期	2026 年 03 月 27 日
依据标准		[GB/T 18742.3 《冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分: 管件》]、[GB/T 8802 《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》]、[GB/T 6111 《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》]		
检测项目		根据客户要求依据标准对送检样品进行了检测, 具体检测项见后续页。		
检验结论		合格		
		英准检测技术服务(北京)有限公司 检验专用章 报告签发日期: 2026 年 03 月 27 日		
样品说明		无		

批准人:

审核人:

编制人:

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL13496

第 3 页 共 4 页

报告编号: YZJY260327S-0155

检测结果:

序号	检测类别	检测项目	标准要求/技术指标	实测结果	单项判定
1	外观质量	表面及颜色	表面光滑平整, 无气泡、裂口、明显的痕纹和凹陷; 色泽均匀。	表面平滑无注塑缺陷, 颜色均匀一致。	合格
2	物理性能	烘箱试验 (150℃, 30min)	无起泡、无开裂、无熔接缝开裂及明显的变形。	试验后外观正常, 无起泡、开裂及变形。	合格
3	物理性能	静液压试验 (20℃, 1h)	环应力 [16.0] MPa, 无渗漏、无破裂。	保压 1h, 试样无渗漏、无破裂。	合格
4	物理性能	静液压试验 (95℃, 22h)	环应力 [4.2] MPa, 无渗漏、无破裂。	保压 22h, 试样无渗漏、无破裂。	合格
5	物理性能	维卡软化温度 (VST)	≥ [130] °C	135.2 °C	合格
6	物理性能	熔体质量流动速率 (MFR)	生产批次与原料偏差 ≤ [20]% (或按企标)	偏差 6.5%, 符合标准要求。	合格
7	卫生性能	铅、镉等重金属析出	符合 GB/T 17219 生活饮用水输配水设备标准	铅 < 0.005 mg/L, 镉 < 0.001 mg/L	合格
8	卫生性能	浑浊度、臭和味、耗氧量	浸泡水无肉眼可见变化, 无异味, 耗氧量增加 ≤ 2mg/L	水样清澈无异味, 耗氧量增加 0.6 mg/L	合格

报告结束

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJY260327S-0155

注意事项

- 一、本机构保证检测的公正性、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分, 使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果, 本机构不负相应的法律责任。

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。