



检测报告

Test Report

送检企业: 恩平市仙笛音响器材有限公司

样品名称: 废气、废水、噪声

检验类别: 委托检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260911A0831

1. 检测信息

客户基本情况											
委托单位信息		单位名称	恩平市仙笛音响器材有限公司								
		通讯地址	广东省江门市恩平市恩城新平南路 123 号 (车间三)								
		联系人	吴巧谋	联系电话		13809602210					
受检单位信息		单位名称	恩平市仙笛音响器材有限公司								
		通讯地址	广东省江门市恩平市恩城新平南路 123 号 (车间三)								
		联系人	吴巧谋	联系电话		13809602210					
样品基本情况											
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述	
			天数	次/天							
废水	生活废水	生活废水排口	2	4	郭浩	2026. 09. 01	王明轩	2026. 09. 02	2026. 09. 01-2026. 09. 11	完好	
废气	废气	1 根 15 米高的排气筒	2	3	郭浩	2026. 09. 01	王明轩	2026. 09. 02	2026. 09. 01-2026. 09. 11	完好	
		厂界上风向一个点	2	3	郭浩	2026. 09. 01	王明轩	2026. 09. 02	2026. 09. 01-2026. 09. 11	完好	
		厂界下风向三个点	2	3	郭浩	2026. 09. 01	王明轩	2026. 09. 02	2026. 09. 01-2026. 09. 11	完好	
噪声	昼夜噪声	厂界四周	2	3	郭浩	2026. 09. 01	王明轩	2026. 09. 02	2026. 09. 01-2026. 09. 11	完好	
	白天噪声	工作场所	2	3	郭浩	2026. 09. 01	王明轩	2026. 09. 02	2026. 09. 01-2026. 09. 11	完好	

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval by Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260911A0831

2. 生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析及主要仪器设备一览表

样品类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
废水	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	水质多参数仪 SX836	04789	文军	-----
	悬浮物	水质悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	多功能声级计 AWA6228+	04752	文军	4mg/L
	动植物油类	水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	声校准器 AWA6021A	04753	文军	0.06mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	自动烟尘(气)测试仪 3012H	04774	文军	0.025mg/L
	总磷	水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	林格曼烟气浓度图 QT203M	04778	文军	0.01mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	手持式气象仪 NK5500	04711	文军	4mg/L
废气	颗粒物、锡及其化合物、甲苯、二甲苯	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB31572-2015 HJ/T398-2007	智能综合采样器 ADS.2062E.2.0	04752	文军	0.002mg/m³
			智能综合采样器 ADS.2062E.2.0	04152	文军	-
噪声	昼夜噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB GB12348-2008	智能大气采样器 ADS.2062E.20	04752	文军	-
			智能综合采样器 ADS.2062E(2.0)			
			低浓度称量恒温恒湿设备 JNVN.800S			
			十万分位天平 MS105DU			
			万分位天平 ME 204	04752	文军	-
			电热恒温鼓风干燥箱 DHG.9203A			
			红外测油仪 OIL 480			
			紫外分光光度计 UV.1100			
			紫外可见分光光度计 UV.1800PC			

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260911A0831

3. 检测结果

表 3-1 废水检测结果表

采样地点	检测项目	检测结果	排放标准限值	结果 评价
		单位: mg/L (除 pH 值外)	单位: mg/L (除 pH 值外)	
生活废水排放口	pH 值	7.2	6~9	达标
	SS	43	60	达标
	CODcr	49	90	达标
	BOD ₅	12.6	20	达标
	动植物油	1.08	10	达标
	阴离子表面活性剂	0.75	5.0	达标
	氨氮	2.38	10	达标
	磷酸盐(以 P 计)	0.36	0.5	达标

附: 检测方法 & 检出限一览表

备注: 生活废水达到《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级标准排放限值。

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。

本分析报告涂改无效。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260911A0831

表 3-2 废气检测结果表

采样地点	检测项目	检测参数	检测结果	排放标准限值	结果评价
机加工废气排放口 (排气筒高度 15m)	颗粒物	浓度 (mg/m ³)	26.9	120	达标
		排放速率 (kg/h)	0.145	2.9	达标
浸锡和焊锡废气排放口 (排气筒高度 15m)	锡及其化合物	浓度 (mg/m ³)	5.9×10^{-6}	8.5	达标
		排放速率 (kg/h)	3.8×10^{-8}	0.25	达标
喷漆废气排放口 (排气筒高度 15m)	甲苯	浓度 (mg/m ³)	0.54	40	达标
		排放速率 (kg/h)	2.71×10^{-3}	2.5	达标
	二甲苯	浓度 (mg/m ³)	0.78	70	达标
		排放速率 (kg/h)	4.36×10^{-3}	0.84	达标

附: 检测方法 & 检出限一览表

备注: 生产废气达到《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准排放限值。

声明: 本报告为委托检测报告, 仅对采样样品负责。
本分析报告涂改无效。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260911A0831

表 3-3 噪声检测结果表

监测点编号及位置		噪声级 LeqdB(A)		标 准 L e q d B (A)		结果 评价
测点编号	测点位置	昼间	夜间	昼间	夜间	
1#	厂西边对出界外一米	60.3	/	70	/	达标
2#	厂北边对出界外一米	59.7	/			达标
3#	厂东边对出界外一米	60.8	/			达标
4#	厂南边对出界外一米	61.2	/			达标
附：检测方法 & 检出限一览表						
备注：1. 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准； 2. 该项目夜间不生产，因此未对夜间噪声进行监测。						
声明：本报告为委托检测报告。 本分析报告涂改无效。						

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260911A0831

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com