



工作场所职业病危害因素 检测与评价报告

送检企业: 镇江市兰陵电气成套有限公司

样品名称: 职业病危害因素

检验类别: 定期检验

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Technology Co.Ltd

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260916A1621

样品名称	:	职业病危害因素	型号规格	:	/
商标	:	/	样品数量	:	/
委托单位	:	镇江市兰陵电气成套有限公司			
委托单位地址	:	镇江市扬中市八桥镇红光村 6 组			
生产单位	:	镇江市兰陵电气成套有限公司			
生产单位地址	:	镇江市扬中市八桥镇红光村 6 组			
检验类别	:	定期检测	测试日期	:	2026 年 09 月 10 日-2026 年 09 月 16 日
签发日期	:	2026 年 09 月 16 日			
检验依据	:	依照客户指定标准			
检验项目	:	见后续			
样品特征和状态	:	完好			
环境温度	:	24.6℃	环境湿度	:	63.8%
测试结果	:	本次委托检验, 所检项目全部符合标准要求			

报告编制: 张华伟

报告审核: 杨泽群



This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



目录

一、 检测与评价依据	3
二、 受检企业概况	3
三、 受检企业现场情况	3
四、 工作场所职业性有害因素检测结果评价	4
五、 改进措施和建议	4
六、 工作场所职业病危害因素检测结果报告	5-8



一、检测与评价依据

(一) 法律、法规、规章

《中华人民共和国职业病防治法》 主席令第 24 号, 2018 年 12 月 29 日修订

《中华人民共和国安全生产法》 主席令第 13 号, 2020 年 9 月 1 日起实施

《中华人民共和国劳动法》 全国人民代表大会常务委员会, 2018 年 12 月 29 日修订

《中华人民共和国劳动合同法》 主席令第 73 号, 2013 年 7 月 1 日实施

《工作场所职业卫生监督管理规定》 国家安全生产监督管理总局令第 47 号 2012 年 6 月 1 日起实 国家安监总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知, 安监总厅安健 (2014)39 号

(二) 职业卫生标准

GBZ 2.1-2019 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分: 化学有害因素》

GBZ 2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》

GBZ 158-2003 《工作场所职业病危害警示标识》

GB/T 11651-2008 《个体防护装备选用规范》

GB/T 18664-2002 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

GB/T 23466-2009 《护听器的选择指南》

GB/T 55510-2013 《个体防护装备配备基本要求》

GB 188-2014 《职业健康监护技术规范》



报告编号: HYI20260916A1621

二、受检企业概况

镇江市兰陵电气成套有限公司成立于 2016 年 12 月 23 日,注册资金 1018 万,注册地位于镇江市中八桥镇红光村 6 组,法定代表人为何春芳。经营范围包括母线、高低压开关柜、桥架、仪表、阀门、动力箱、照明箱、电加热器及快冷装置、防爆电加热器及其控制装置、电加热管、电炉、可控硅调压器、温控柜、热电偶、油净化设备、热处理设备、电线、电缆、插头、插座、连接器、偶合器加工、制造;四氟制品、尼龙制品、电力电子元器件、电站辅机设备销售。产业用纺织制成品制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表制造;电力电子元器件制造;通信设备制造;电机制造;气压动力机械及元件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)企业已通过:ISO9001 质量管理体系认证、防爆电加热器获得防爆合格证及防爆 CCC 认证。

在经营中,公司坚持“质量第一,业主至上,信守合同,优质服务”的宗旨,采取“灵活经营,提高效益;拓展市场,辐射全国”的经营策略,积极参与市场竞争,公司在抓好市场开拓的同时,一方面注重人才培养,提高全员生产技术水平;另一方面,抓好基础建设,加大投入,提高装备水平,使企业的施工能力和参与市场竞争的实力不断增强,社会效益和经济效益不断提高。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址:福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260916A1621

三、受检企业现场情况

采样当天, 生产运作正常, 各车间有设置排气口, 各职业健康危害岗位有配备耳塞、口罩等 劳保用品。

设备名称	车间/生产线	工位名称	使用设备的数量	职业病危害因素	接触人数	接触时间(h/d)	防护情况(整体及个人)
电焊机	1 号车间	焊接	2 台	噪声、强光、粉尘	2 人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套、护目镜。
车床	1 号车间	下料	5 台	噪声、粉尘	5 人	8	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套。
激光切割机	1 号车间	下料	1 台	噪声、强光、粉尘	1 人	4	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套、护目镜。
锯床	1 号车间	下料	2 台	噪声、粉尘	2 人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、手套。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



报告编号: HYI20260916A1621

摇臂钻床	1 号车间	下料	1 台	噪声、粉尘	1 人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、 手套。
自动振粉机	2 号车间	填充	1 台	噪声、粉尘	1 人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、 手套。
自动切割机	2 号车间	分段	1 台	噪声、粉尘	1 人	6	整体: 选用低噪声设备, 定期维护。 个人: 佩戴防噪耳塞、防尘口罩、 手套。

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.



四、工作场所职业性有害因素检测结果评价

(一)检测结果汇总见：六、工作场所职业病危害因素检测结果报告 AYDS(检)字 2025 第 0531 号。

(二)本次检测工作场所粉尘，检测结果均符合国家职业接触限值；

(三)本次检测工作场所噪声、强光，测量结果均符合国家职业接触限值。

五、改进措施和建议

1、本次粉尘检测结果均未超过国家卫生标准要求，但用人单位必须维护好接触岗位的防护设施正常运行，保持良好的通风，防止毒物积蓄，同时为劳动者提供具有 LA 标识的个人防护用品。

2、本次噪声、强光测量结果均未超过国家卫生标准要求，但噪声可造成听力受损乃至噪声耳聋，同时对人体多个系统，如神经、心血管、内分泌、消化等亦可造成危害。但存在噪声的作业地点，建议用人单位对生产设备或工艺过程采取降噪和减振设施，为劳动者配备防护耳塞。

3、企业应按 GB/T11651-2008《个体防护装备选用规范》为操作工人配备合格的防毒和防尘口罩等个人防护用品，并督促其正确佩戴。

4、企业应在车间醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。

5、根据《职业病防治法》的要求，委托有职业健康体检资质的机构对劳动者进行职业健康检查，检查项目和周期参见《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)有关要求。

6、本次检测和评价仅对委托当次工作场所负责，检测结果并不能代表其它工作日的实际情况。



报告编号: HYI20260916A1621

六、工作场所职业病危害因素检测结果报告

检测类别:	委托检测		
委托单位:	镇江市兰陵电气成套有限公司		
受检单位:	镇江市兰陵电气成套有限公司		
受检地址:	镇江市场中市八桥镇红光村 6 组		
样品名称:	工作场所粉尘 (活性炭管、微孔滤膜、测尘滤膜、吸收液)、物理因素		
样品描述:	活性炭管颗粒无松散, 滤膜完好无损, 吸收液无污染。		
样品来源:	现场采样		
采样日期:	2026 年 09 月 10 日	采样人员:	蔡永隆、付文听
收样日期:	2026 年 09 月 10 日	完检日期:	2026 年 09 月 16 日
检测人员:	农柳燕、陈诚		
采样依据:	GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素》 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分: 物理因素》		
检测依据:	1、GBZ/T 189.8-2007《工作场所物理因素测量第 8 部分: 噪声》 2、GBZ/T 160.42-2007《工作场所空气有毒物质测定》 3、GBZ/T 192《工作场所空气中粉尘测定》 4、GBZ/T 189《工作场所物理因素测量》		
检测设备:	1、BT25S 十万分之一天平 AYDS004 2、GC-2010Plus 气相色谱仪 AYDS001 3、PC-A-300 个体空气采样器 AYDS052/AYDS0053 4、ASV5910-2B 声级计 AYDS146		

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司
Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260916A1621

2、检测项目及结果

序号	检测点位	岗位名称	检测项目	标准限值	检测结果	单项判定
1	1 号车间焊接工位	焊接	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	68.2dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.3mg/m ³	合格
			紫外辐射(强光)	0.24 μW/cm ²	0.16 μW/cm ²	合格
2	1 号车间下料工位 (车床区域)	下料	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	60.5dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.6mg/m ³	合格
3	1 号车间下料工位 (激光切割机区域)	下料	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	67.4dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.1mg/m ³	合格
			紫外辐射(强光)	0.24 μW/cm ²	0.14 μW/cm ²	合格
4	1 号车间下料工位 (锯床区域)	下料	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	69.1dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.4mg/m ³	合格
5	1 号车间下料工位 (摇臂钻床区域)	下料	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	68.6dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.2mg/m ³	合格
6	2 号车间填充工位 (自动振粉机)	填充	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	67.8dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.5mg/m ³	合格

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



报告编号: HYI20260916A1621

序号	检测点位	岗位名称	检测项目	标准限值	检测结果	单项判定
7	2 号车间分段工位 (自动切割机)	分段	噪声 (8h 等效声级)	85dB(A)	68.0dB(A)	合格
			总粉尘(时间加权 平均浓度)	4mg/m ³	1.3mg/m ³	合格

3、说明

3.1 本次检测布点和检测项目均由委托方指定, 现场采样(检测)方案经委托方确认。

3.2 符号的意义: “<” 表示结果低于最低检出浓度。

3.3 “CTWA” 时间加权平均浓度: 是以时间权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均接触 浓度。

3.4 “CSTEL” 短时间接触浓度: 短时间(15min)接触的浓度。

3.5 “CPE” 峰接触浓度: 在短时间的可分析的时间段内(不超过 15min)确定的空气中特定物 质的最大或峰值浓度。

3.6 “PC-TWA” 时间加权平均容许浓度: 是以时间权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平 均容许接触浓度。

3.7 “PC-STEL” 短时间接触容许浓度: 在遵守 PC-TWA 的前提下容许短时间(15 min)接触的 浓度。

3.8 “PC-PE” 峰接触浓度: 对未制定 PC-STEL 的化学有害因素, 在遵守 PC-TWA 的前提下, 容许在一个工作日内发生的任何一次短时间 (15 min)超出 PC-TWA 水平的最大接触浓度。

3.9 “LEX,8h” 8 小时等效声级:根据能量原理将一天实际工作时间内接触噪声强度规格化到 工作 8h 的等效声级。

3.10 其他粉尘-总尘时间加权平均容许浓度(PC-TWA) 8mg/m³

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

Add: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

报告结束

This report shall not be altered, increased or deleted. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of Hongyi Testing, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement Hongyi Physical & Chemical Lab.

厦门泓益检测有限公司

Xiamen Hongyi Testing Co., Ltd.

地址: 福建省厦门市同安区轻工食品工业区美禾路 99 号

ADDRESS: No. 99 Meihe Road, Light Industry Food Industrial Zone, Tongan District, Xiamen City, Fujian Province,

邮箱: hongyotest@123.com